

OPTION MS100xCTEL15 CABLE DE PROGRAMMATION et SAUVEGARDE SUR PC

Toutes les données enregistrées dans l'appareil peuvent être stockées dans un fichier sur PC. Il est possible aussi d'effectuer l'opération inverse : restitution des données du PC vers le MS100. Deux logiciels « SavMS100 » et « telechar » devront être installé sur votre PC pour réaliser ces fonctions. Il est disponible librement sur le site : <u>http://www.adnpesage.com/</u>MS100 rubrique « support et téléchargement ».



Câble de programmation MS100xCTEL15

Prérequis

le logiciel « telechar.exe » doit etre dans un répertoire non protégé et contenir les autres fichiers en particulier le « Bootstra.H86 ».

ganiser 👻 Nouveau dossier					855 •	•	•
Favoris	Nom	Modifié le	Туре	Taille			
💶 Bureau	argeville 040319.sav	04/03/2019 18:25	Fichier SAV	9 Ko			
SCAN_OUTPUT	Bootstra.H86	24/07/2006 11:33	Fichier H86	7 Ko			
PDF_OUTPUT	🚳 Install.bat	27/06/2007 10:14	Fichier de comma	1 Ko			
📙 VPG	Lisezmoi.txt	26/04/2018 11:55	Document texte	2 Ko			
Emplacements récents	mom 040319.sav	04/03/2019 15:36	Fichier SAV	9 Ko			
📕 Téléchargements	mom2 040319.sav	04/03/2019 16:54	Fichier SAV	9 Ko			
OneDrive =	MS100.sav	12/12/2018 19:26	Fichier SAV	9 Ko			
iCloud Drive	Nameh86.txt	29/04/2019 13:01	Document texte	1 Ko			
Photos iCloud	Namesave.txt	04/03/2019 18:24	Document texte	1 Ko			
🕌 ADN	Port_com.txt	29/04/2019 12:52	Document texte	1 Ko			
	Procedure_RAZ.txt	04/03/2019 15:47	Document texte	1 Ko			
Bibliothèques	Sauv_100.H86	14/09/2007 12:57	Fichier H86	4 Ko			
Documents	SavMs100_v2-00.exe	07/04/2014 11:50	Application	537 Ko			
🖬 Images	SavMs100_v2-00.eze	07/04/2014 11:50	Fichier EZE	537 Ko			
Musique	😣 telechar.exe	14/06/2012 11:55	Application	567 Ko			
Vidéos	TELMS100.DOC	14/09/2007 12:08	Document Micros	10 Ko			
	texte_mail.txt	04/10/2018 17:07	Document texte	1 Ko			
Ordinateur	type_logiciel.txt	12/12/2018 19:21	Document texte	1 Ko			
Disque local (C:)	Vits_com.txt	29/04/2019 13:01	Document texte	1 Ko			
adn2019 (\\Nas-2019) (N:)							
compta_direction (\\NAS-DIF							
a tmx2019 (\\Nas-2019) (T:)							

Il sera nécessaire d'installer le pilote USB RS232 « PROLIFIC »

Sauvegarde sur PC de la programmation :

Ce logiciel permet de sauvegarder la programmation et les paramètre tel que la calibration dans un fichier « DATA » sur votre PC.



OPTION MS100xCTEL15 CABLE DE PROGRAMMATION et SAUVEGARDE SUR PC

Procédure de téléchargement :



Mise à jour d'un firmware

En cas de réception par EMAIL :

Créez un répertoire spécial sur votre disque dur.

Copiez les fichiers reçus dans ce répertoire.

Renommez le fichier dont l'extension a été changée par sécurité (telechar.eze en telechar.exe).

Lancez l'exécutable "telechar.exe".

Procédure de téléchargement :



ADN Pesage: 26 Allée du Clos des Charmes, 77090 Collégien France Tél.: 33(0) 1 48 63 00 76 - Télécopie: 33(0) 1 48 63 72 06 - Mail: contact@adnpesage.fr



OPTION MS100xCTEL15 CABLE DE PROGRAMMATION et SAUVEGARDE SUR PC

Mettre hors tension le MS100. Effectuer la liaison matérielle entre le PC et le MS100 à l'aide du câble spécial de téléchargement, connecteur femelle côté PC et connecteur mâle connecté sur l'embase DB15 du MS100. Remettre sous tension le MS100 avec interrupteur métrologique en position déprotégée. L'afficheur doit rester éteint.

Lancer l'exécutable "telechar.exe" qui se trouve dans le répertoire c:\ADNMS100. Si un message s'affiche indiquant: "Windows n'a pas accès à ce programme",

allez dans les propriétés du programme, sous la rubrique attributs faites "débloquer".

Effectuer les réglages du port série de votre PC: vitesse et port COM.

Sélectionner le type de téléchargement "Client - SAV". Pour télécharger:

Par le menu Fichier, sélectionner le fichier de mise à jour à

télécharger avec l'extention ".h86" sauf "Bootstra.h86".

Lancer le téléchargement en actionnant le bouton

"Transfert Flash" avec la souris ou par le menu Fichier/transfert.

Lorsque le transfert est achevé, mettez le MS100 hors tension

et enlever le câble de téléchargement, puis remettez sous tension.

Votre application mise à jour doit fonctionner.